

Voorbeeld → Regenererduur van wijzigen 50 naar 55 minuten.

Stap	Cursor	Handelingen	
1	▶ ◀ ◀ ▶ 3 1 1 2	<u>Toegang tot menu</u> → Toets de viercijferige code in m.b.v. de cursors op het bedieningspaneel.	
2	V - ▶ → MLTD	→ Druk op → V. → In het display verschijnen zeven submenu's. → Selecteer met de cursor (3), in de onderste regel MLTD .	CONF - MAINT – IDENT PLUS - MLTD - ☺ - EINDE
3	V	→ " MLTD " knippert. → Bevestig dit met → V.	
4	▼	→ Weergave display → OCHTEND. → Druk op → ▼.	<MLTD> OCHTEND
5	▼	→ Weergave display → MIDDAG . → Druk op → ▼.	<MLTD> MIDDAG
6	▶ ▼▶ ▶ ▼▶ V	<u>Instellen van de starttijd</u> → Selecteer met ▶ " 50 " in de onderste regel. → Zet de "regenererduur" op de gewenste tijd. → <u>De starttijd regeneratie loopt met wijziging automatisch mee.</u> → <u>Stel de starttijd (alleen bij automatische start) bij zoals is vermeld In de instructie "Aanpassen starttijd regenerereencyclus".</u> → Druk meerdere malen op "V" totdat "AVOND" verschijnt.	MIDDAG AUTO 11:00 – 50 – 12:00 MIDDAG AUTO 10:55 – 55 – 12:00 <MLTD> AVOND
7	V	→ Weergave display → AVOND. → Druk op → V → In het display staat EIND .	
8	v	<u>Submenu verlaten</u> → Druk nogmaals op V.	EIND
9	▶ V	<u>Terug naar dagelijks weergave</u> → Selecteer met ▶ " EINDE ". → Weergave display → EINDE knippert. → Druk op → V - Weergave display - voorbeeld " START OM 11:00 UUR ".	CONF - MAINT – IDENT PLUS - MLTD - ☺ - EINDE START OM 11 :00 UUR 10 :30 UUR