

Instellen tijdstip regeneratieproces bij automatische start –Voorbeeld automatische start middag 11:00 uur

Stap	Cursor	Handelingen	
1	▶ ◀ ◀ ◀ ▲ 3 1 1 2	<u>Toegang tot menu</u> → Toets de viercijferige code in m.b.v. de cursors op het bedieningspaneel.	
2	V - ▶ → MLTD	→ Druk op → V. → In het display verschijnen zeven submenu's. → Selecteer met de cursor (3), in de onderste regel MLTD .	CONF - MAINT – IDENT PLUS - MLTD - ⊕ - EINDE
3	V	→ " MLTD " knippert. → Bevestig dit met → V.	
4	▼	→ Weergave display → OCHTEND. → Druk op → ▼.	<MLTD> OCHTEND
5	▼	→ Weergave display → MIDDAG . → Druk op → ▼.	<MLTD> MIDDAG
6	▶ ▼▲	<u>Instellen van de starttijd</u> → Selecteer met ▶ " 11:00 ". → Zet het "UUR" op de gewenste tijd. → <u>De eindtijd regeneratie loopt met wijziging mee.</u>	MIDDAG AUTO 11:00 – 60 – 12:00
	▶ ▼▲	→ Selecteer met ▶ " 11:00 ". → Zet de "MINUTEN" op de gewenste tijd. → <u>De eindtijd regeneratie loopt met wijziging mee.</u>	MIDDAG AUTO 11 : 00 – 60 – 12:00
	V	→ Druk meerdere malen op "V" totdat "AVOND" verschijnt.	<MLTD> AVOND
7	V	→ Weergave display → AVOND. → Druk op → V → In het display staat EIND .	
8	V	<u>Submenu verlaten</u> → Druk nogmaals op V.	EIND
9		<u>Terug naar dagelijks weergave</u>	CONF - MAINT – IDENT PLUS - MLTD - ⊕ - EINDE
	▶	→ Selecteer met ▶ " EINDE ". → Weergave display → EINDE knippert.	START OM 11 :00 UUR 10 :30 UUR
	V	→ Druk op → V - Weergave display - voorbeeld " <u>START OM 11:00 UUR</u> ".	