


## Instellen / wijzigen regeneertemperaturen

Instructievoorbeeld → Temperatuur T2, de GELE LED veranderen van 50° naar 100°.

T0 =  GEEN LED	T1 =  GROEN LED	T2 =  GELE LED	T3 =  RODE LED
Stap	Cursor	Handelingen	
1	▶ ◀ ◀ ◀ ▲ 3 1 1 2	<u>Toegang tot menu</u> → Toets de viercijferige code in m.b.v. de cursors op het bedieningspaneel.	
2	V - ▶ → PLUS	→ Druk op → V. → In het display verschijnen zeven submenu's. → Selecteer met de cursor (3), in de onderste regel <b>PLUS</b> .	CONF - MAINT – IDENT <b>PLUS</b> - MLTD - ☺ - EINDE
3	V	→ “ <b>PLUS</b> ” knippert. → Bevestig dit met → V.	
4	V	→ Weergave display → <u>BEHEER WARMTE</u> . → Druk op → V.	<PLUS> BEHEER WARMTE
5		→ Weergave display.	T0 = 115                      T1 = 95 T2 = 50                        T3 = 140
6	▶ ▼▲	<u>Instellen van de regeneertemperatuur T2</u> → Selecteer met cursor ( 1 of 3) ◀▶ “ <b>T2 = 50</b> ”. → Wijzig met cursor ( 2 of 4) ▼▲ de ingestelde temperatuur naar de gewenste temperatuur. → Doe indien nodig hetzelfde met de andere temperaturen.  → Weergave display na het instellen.	T0 = 115                      T1 = 95 <b>T2 = 50</b> T3 = 140  T0 = 115                      T1 = 95 <b>T2 = 100</b> T3 = 140
7	V	→ Druk op “V”. → Weergave display na het instellen.	AANTAL GEBRUIKTE TEMPERATUREN = 3
8	V V	→ Druk zo vaak op → V totdat er in het display <b>EIND</b> staat. → Druk nogmaals op V.	<b>EIND</b>
9	▶  V	→ Weergave display.  <u>Terug naar de dagelijks weergave</u> → Selecteer met ▶ “ <b>EINDE</b> ”. → Weergave display → EINDE knippert. → Druk op → V - Weergave display – → Voorbeeld “ <b>START OM 11:00 UUR</b> ”.	CONF - MAINT – IDENT PLUS - MLTD - ☺ - EINDE  CONF - MAINT – IDENT PLUS - MLTD - ☺ - <b>EINDE</b>  <b>START OM 11:00 UUR</b> 10:30 UUR