



Instellen datum en tijd

Stap	Cursor	Handelingen
1	▶ ◀ ◀ ▲ 3 1 1 2	<p><u>Toegang tot menu</u></p> <p>→ Toets de viercijferige code in m.b.v. de cursors op het bedieningspaneel.</p>
2	V - ▶ → ⊕	<p>→ Druk op → V.</p> <p>→ In het display verschijnen zeven submenu's.</p> <p>→ Selecteer met de cursor (3), in de onderste regel het klokje → PLUS - MLTD - ⊕ - EIND.</p>
3	V	<p>→ KLOKJE knippert.</p> <p>→ Bevestig dit met → V.</p>
4	V	<p>→ Weergave display → TIJD - DATUM.</p> <p>→ Druk op → V.</p>
5		<p><u>Instellen actuele tijd</u></p> <p>→ Weergave display → </p> <p>▶</p> <p>▼▲</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>→ Voor het wijzigen van het uur selecteert u met de cursor 3 → 00 00 00.</p> <p>→ Stel het gewenste uur in met de cursors 4 en/of 2.</p> <p>→ Herhaal dit voor de minuten → 00 00 00.</p> <p>→ Herhaal dit voor de seconden → 00 00 00.</p> <p><u>Instellen datum</u></p> <p>→ Weergave display → </p> <p>▶</p> <p>▼▲</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>▶</p> <p>V</p> <p>→ Voor het wijzigen van dag van de maand selecteert u met de cursor 3 → 24 / 03 / 19.</p> <p>→ Stel de gewenste dag in met de cursors 4 en/of 2.</p> <p>→ Herhaal dit voor de maand → 24 / 03 / 19.</p> <p>→ Herhaal dit voor het jaar → 24 / 03 / 19.</p> <p>→ Bevestig de instellingen m.b.v. → V.</p> <p>→ Weergave display → "EINDE".</p> <p>→ Druk op → V.</p> <p>→ Weergave display, onderste regel → PLUS - MLTD - ⊕ - EIND.</p> <p>→ Selecteer met de cursor (3), onderste regel → PLUS - MLTD - ⊕ - EIND.</p> <p>→ Druk op → V.</p> <p>→ Weergave display → TOT UW DIENST / START OM XX:XX UUR / OPROEP OM XX:XX UUR.</p> <p>De VITALIS ONE is terug in het dagelijks menu.</p>